

МОДУЛ: GSM Video – дайлер

GSMVideo V-1a

РАБОТА С МОДУЛА

Първите три телефона, записани в SIM-картата имат право да се свързват по видео връзка с модула и да превключват изхода Out. Останалите до 4 до 9 място само се оповестяват при алармено събитие.

Видео връзка:

След като дайлерът е свързан, програмиран, включен и в режим „READY” (бавно мига само зеленият светодиод), от телефон, записан на позиция 1 до3 изберете дайлера с **Video-Call**. На телефона си ще имате поглед в реално време от камерата, която е била последно избрана (1 или 2). Ако имате свързан микрофон, ще чувате и звук.

С бутоните на телефона си можете да изберете #1 или #2 за да превключите на съответната камера, след което може да се наложи да затворите и да изберете отново модула, за да имате поглед от другата камера.

ВАЖНО: камерите започват да записват от момента на постъпване на сигнал на вход Z1 или Z2 (ако сработят едновременно Z1 и Z2, ще записва камера 1, която е с приоритет). Обърнете бнимание: когато изберете дайлера с Video Call, записът се прекратява и започвате да наблюдавате в реално време какво се случва! Т.е. няма да имате запис на това, което сте гледали директно. Затова, ако прецените, че трябва да документирате случващото се, с комбинацията *0 можете да включите запис на ставащото в момента. Модулът ще прекъсне връзката и ще направи запис, който после можете да разгледате.

Ако сработят едновременно Z1 и/или Z2 и А (аларма), видео дайлерът първо прави запис 30сек., след което започва цикъл от прозвъняване по Voice.

С комбинацията *1 до *9 можете да разгледате записи от 1 до 9 (най- актуалният е №1), записани в модула. Ако по време на прегледа на запис натиснете нова команда, тя ще се изпълни след края на прегледа, който тече в момента.

Войс връзка:

Ако искате да превключите изхода Out, от телефони 1 до3 наберете модула с **Voice-Call**. Модулът ще Ви затвори, ще смени състоянието на изхода Out и ще Ви изпрати SMS с новото състояние на Out.

ВНИМАНИЕ !

Антената се върти само в равнината около гайката си !

Ако поставяйте модула в метална кутия, използвайте изнесена антена!

ВАЖНО!

За да се следи напрежението на системата е необходимо джъмпера AC/ BATT ENABLE да бъде поставен. Ако това не се изисква- трябва да се извади.

Не свързвайте захранването на дайлера директно към акумулатора на централата, а към клемите AUX (захранване на датчици и устройства).

Гаранционен срок: 24 месеца.

Enjoy!
ETA-SYS