

## ПУМА с двупосочна гласова връзка

Инсталира се и се програмира както основния модел и притежава пълните му възможности.

Има някои различия само според правата, присвоени на телефонните номера. Усилвателят се управлява като изход Out5 с '58' и '50' (виж страница 10 от Ръководство на потребителя). Този изход е дефиниран фабрично и не се програмира в програмно меню.

Всички телефони, които получават позвъняване от ПУМА при аларма, ако вдигнат, могат да чуват какво става в помещението. Ако говорят, ще бъдат чувани (двупосочна гласова връзка).

Алармената система ще „вдигне“ обаче само на телефоните с право да включват/изключват централата и/или да превключват релета. Когато обаждането идва от клиента, връзката отначало е еднопосочна (т.е. клиентът само слуша). Дали може да бъде превключена на двупосочна, зависи от правата на клиента. По-долу е описано кога и как може да стане това.

По-подробно:

### **Активна страна ПУМА – връзката става автоматично двупосочна:**

- всички, които получават позвъняване от ПУМА при аларма, чуват звуците, когато ѝ вдигнат, а тях ги чуват, когато говорят.
- ако клиентът е с права да включва/изключва централата, може по време на разговора да я изключи
- ако клиентът е с права да управлява изходи, може по време на разговора да превключва релетата, включително и с '50' да превключи връзката на еднопосочна.

### **Активна страна може да бъде само клиент с права да включва/изключва централата и/или изходите:**

#### **1. Ако клиентът е с права да включва/изключва централата, но без права за релета:**

- ПУМА му вдига и той чува какво става в помещението, но връзката е еднопосочна
- може по време на разговора да включи/изключи алармената система
- не може да превключи на двупосочна връзка, т.е. няма да го чуват

#### **2. Ако клиентът е с права да управлява релета, но без права да включва/изключва централата:**

- ПУМА му вдига и той чува какво става в помещението, първоначално връзката е еднопосочна
- може по време на разговора да превключи на двупосочна връзка с '58' или да управлява и другите изходи
- не може по време на разговора да превключи алармената система (няма права)

#### **3. Ако клиентът е с права да включва/изключва алармената система и да превключва изходи:**

- ПУМА му вдига и той чува какво става в помещението, първоначално връзката е еднопосочна
- може по време на разговора да превключи на двупосочна връзка, да управлява другите изходи, да превключи алармената система

### **ВАЖНО:**

Независимо кой е бил активна страна, ПУМА ще затвори 40 секунди след последната набрана DTMF команда (т.е. ако клиентът не набира нищо от клавиатурата на телефона си). Ако клиентът иска да слуша (или да води диалог) по-продължително време, трябва да натиска през интервал от време по-малък от 40 секунди някой от клавишите на телефона си (например 1)